

MASSANLEITUNG für Spannrahmen "Wespe"

Montage mit Einhängegarnitur:

Bestell-Außenmaße:

Stocklichte-**Breite + 3,0 cm**, (max. +4,0cm bei "Softline"-Fenster und WESPE mit Bürste)

Stocklichte-**Höhe + 4,4 cm** (bei Kunststofffenster)

Wetterschenkelunterkante bis Stocklichte-**Höhe + 2,2cm** (bei Holzfenster)

Einhängegarnitur in "mm" . Falls oben und unten verschiedene Maße,

bitte diese getrennt angeben. (z.B.: 12/17)

Eventuelle Besonderheiten, wie Wetterschenkel entsprechend beachten!

Kontrolle: Da es vorkommt, daß Fensterstöcke sehr tief eingeputzt sind, sollten Sie

kontrollieren, daß die Bestell-Außenmaße **kleiner** als die Mauerlichte-Breite

und -Höhe sind.

Montage auf Vorsatzrollladen:

Bestell-Außenmaße:

Breite = Rollladenbreite - 6 cm

Höhe = Führungsschienenhöhe

Eventuelle Besonderheiten, wie Unterleisten-Winkel bzw. Stopper entsprechend beachten!